




Immer an 4 unterschiedlichen Stellen messen!


In der Laibung



B = Rollobreite = kleinste lichte Breite minus 1 cm

H = Rollohöhe = lichte Höhe minus 1 cm

Vor der Laibung



B = Rollobreite einschliesslich gewünschtem Überstand.
Wir empfehlen mind. + 10 cm.

H = Rollohöhe einschliesslich gewünschtem Überstand.
Wir empfehlen mind. + 5 cm.



Bitte achten Sie beim Aufmass auf Beschlagteile und bei der Montage in der Laibung, dass sich das Fenster noch öffnen lässt.

Das Rollo darf technisch bedingt nur bis zur bestellten Höhe ausgefahren werden, damit die Sicherheitswicklung auf der Welle verbleibt.